PAR SLIM LED TRI - 54W

MODE D'EMPLOI **FRANCAIS**

Merci d'avoir choisi ce produit DNA. Pour votre sécurité et pour une utilisation optimale de toutes les possibilités de l'appareil, lisez attentivement cette notice avant l'utilisation de l'appareil

Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous de l'absence de dommage lié au transport. En cas d'endommagement, n'utilisez pas l'appareil et contactez le vendeur.

Important : Cet appareil a quitté notre usine en parfaite condition et bien emballé. Il est primordial que l'utilisateur suive les instructions de sécurité et avertissements inclus dans ce manuel. La garantie ne s'applique pas en cas de dommage lié à une utilisation incorrecte. Le vendeur ne prend pas la responsabilité des défauts ou de tout problème résultant du fait de n'avoir pas tenu compte des mises en garde de ce manuel.

Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation future. Si vous vendez l'appareil, assurez vous d'y joindre ce manuel également.

Vérifiez le contenu :
1 PAR SLIM LED TRI - 54W
1 cordon d'alimentation
1 mode d'emploi

INSTRUCTIONS DE SECURITE:

ATTENTION, pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le produit

Afin de protéger l'environnement, merci de recycler les emballages autant que possible.

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
Pour éviter la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil, patientez quelques minutes pour laisser l'appareil s'adapter à la température ambiante lorsqu'il arrive dans une pièce chauffée après le transport. La condensation empêche l'unité de fonctionner en performance optimale et peut même causer des dommages.

Ce produit est destiné à une utilisation à l'intérieur uniquement.

Ne pas insérer d'objet métallique ou verser un liquide dans l'appareil. Risque de choc électrique ou de dysfonctionnement. Si un corps étranger est introduit dans l'unité, déconnectez immédiatement le l'appareil de la source d'alimentation.

Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé, éloigné de tout matériau ou liquide inflammable. L'appareil doit être fixé à 50cm minimum des murs.
Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation, un risque de surchauffe en résulterait.
Ne pas utiliser dans un environnement poussiéreux et nettoyez l'unité régulièrement.
Ne pas laisser l'unité à portée des enfants.
Les personnes non expérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ne dirigez pas l'effet laser en direction des avions.
La température ambiante maximum d'utilisation de l'appareil est de 40°C. Ne pas l'utiliser au-delà de cette température.
Assurez-vous que la zone au-dessous du lieu d'installation ne comporte pas de personnes indésirables pendant le montage, le démontage et les opérations de maintenance.
Laissez l'appareil refroidir environ 10 minutes avant d'effectuer des réparations.
Débranchez toujours l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période de temps prolongée ou si vous voulez entreprendre des réparations.
⚠ Les installations électriques ne peuvent être faites que par du personnel qualifié et conformément aux réglementations de sécurité électrique et mécanique en vigueur dans votre pays.
Assurez-vous que le voltage de la source d'alimentation de la zone dans laquelle vous vous trouvez ne dépasse pas celui indiqué à l'arrière de l'appareil.
Le cordon d'alimentation doit toujours être en condition parfaite. Mettez immédiatement l'unité hors tension si le cordon est écrasé ou endommagé.
Ne laissez jamais le cordon d'alimentation entrer en contact avec d'autres câbles!
L'appareil doit être à la masse selon les règles de sécurité.
Ne pas connecter l'unité à un variateur de lumière.
Utilisez toujours les câbles appropriés et certifiés lorsque vous installez l'unité.
Pour éviter tout choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil. Il n'y a pas de pièces pouvant être changées par l'utilisateur à l'intérieur.
Ne Jamais réparer ou court-circuiter un fusible. Remplacez systématiquement un fusible endommagé par un fusible de même type et spécifications électriques!
En cas de problèmes de fonctionnement sérieux, arrêtez toute utilisation de l'appareil et contactez votre revendeur immédiatement.
La coque et les lentilles doivent être remplacées si visiblement endommagées.
Utilisez l'emballage d'origine si l'appareil doit être transporté.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'apporter toute modification au produit non spécifiquement autorisée par les parties responsables.
Important: Ne jamais fixer directement la source de lumière! Ne pas utiliser d'effets en présence de personnes souffrant d'épilepsie.

INTRODUCTION :

18 LEDs 3 watt haute luminosité, Tri Couleurs
Design Compact et Fin
Excellent système de refroidissement sans ventilateur
3 modes DMX : 9 canaux / 4 canaux / 3 canaux

FONCTIONNEMENT :

Mode DMX (3 option de mode DMX)
1) Appuyez sur « Mode » jusqu'à ce que « Pers » s'affiche et appuyez sur « Enter » pour confirmer
2) Utilisez « Up » et « Down » pour sélectionner le mode DMX « 9CH, 4CH, 3CH », appuyez sur « Enter » pour confirmer

Adressage DMX
1) Appuyez sur « Mode » jusqu'à ce que « Addr » s'affiche et appuyez sur « Enter » pour confirmer
2) Utilisez « Up » et « Down » pour sélectionner l'adresse DMX désirée (1 - 512)

Mode Automatique
L'unité a un programme automatique intégré. Pour y accéder, suivez les instructions ci-dessous :
1) Appuyez sur « Mode » jusqu'à ce que « P*** » s'affiche et appuyez sur « Enter » pour confirmer
2) Utilisez « Up » et « Down » pour sélectionner le programme intégré « P1 - P5 » puis appuyez sur « Enter » pour confirmer
3) Utilisez « Up » et « Down » pour sélectionner la vitesse de défilement du programme (Valeur : S1 - S100, Lent - Rapide) et appuyez sur « Enter » pour confirmer

Mode Utilisateur
Ce mode permet à l'utilisateur de régler l'intensité Rouge, Vert, Bleu séparément pour obtenir un mix de couleur infini ou régler une vitesse de strobe sans utiliser de console DMX.
1) Appuyez sur « Mode » jusqu'à ce que « U- » s'affiche et appuyez sur « Enter » pour confirmer
2) Utilisez « Up » et « Down » pour sélectionner « R / G / B » pour l'intensité des couleurs ou « S » pour le strobe. Appuyez sur « Enter » pour confirmer.
3) Utilisez « Up » et « Down » pour sélectionner les valeur d'intensité des couleurs « 0 - 255 » ou la valeur de vitesse du strobe (Valeur : 1 - 20, Lent - Rapide) et appuyez sur « Enter » pour confirmer

Réglage de la vitesse du Dimmer
Vous pouvez paramétrer la vitesse du dimmer a partir du menu de commande
1) Appuyez sur « Mode » jusqu'à ce que « DIM» s'affiche et appuyez sur « Enter » pour confirmer
2) Utilisez « Up » et « Down » pour sélectionner « Off / DIM1 / DIM2 / DIM3 » pour la vitesse du dimmer (Lent - Rapide »

Réglage des couleurs fixes :
Appuyez sur le bouton « Mode » pour sélectionner le mode couleurs fixes. Quand « C » est affiché vous pouvez
Choisir la couleur désirée via les boutons « Up » et « Down » et appuyez sur « Enter » pour confirmer
(voir tableau ci-dessous)

MODE	VALEUR	FONCTION
C	C1	Rouge
	C2	Vert
	C3	Bleu
	C4	Cyan
	C5	Magenta
	C6	Jaune
	C7	Blanc

Mode Maitre / Esclave

Ce mode vous permet a plusieurs unités « Esclave » de suivre les ordres donnés par l'unité « Maitre »
1) Mettre l'unité « Maitre » sur un des deux modes autonome, automatique ou mode utilisateur.
2) Mettre les untiés « Esclave » sur l'adresse DMX de depart « 001 »

Valeurs DMX :

MODE 9 CANAUX

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	0-255	Dimmer 0% - 100 %
2	0-255	Rouge 0% - 100 %
3	0-255	Vert 0% - 100 %
4	0-255	Bleu 0% - 100 %
5	0-10	Pas de fonction
	0-30	Rouge 100% / Vert Up / Bleu 0%
	31-050	Rouge Down / Vert 100% / Bleu 0%
	051-070	Rouge 0% / Vert 100% / Bleu Up
	071-090	Rouge 0% / Vert Down / Bleu 100%
	091-110	Rouge Up / Vert 0% / Bleu 100%
	111-130	Rouge 100% / Vert 0 % / Bleu Down
	131-150	Rouge 100% / Vert UP / Bleu Up
	151-170	Rouge Down / Vert Down / Bleu 100 %
	171-200	Rouge 100 % / Vert 100 % / Bleu 100 %
	201-205	Blanc 1 : 3200 K
	206-210	Blanc 2 : 3400 K
	211-215	Blanc 3 : 4200 K
	216-220	Blanc 4 : 4900 K
	221-225	Blanc 5 : 5600 K
	226-230	Blanc 6 : 5900 K
	231-235	Blanc 7 : 6500 K
	236-240	Blanc 8 : 7200 K
	241-245	Blanc 9 : 8000 K
	246-250	Blanc 10 : 8500 K
	251-255	Blanc 11 : 10000 K
6	0-009	Strobe Off
	010-255	Vitesse de Flash Lent - Rapide
7	000-051	Pas de fonction
	052-101	Auto Program 1
	102-152	Auto Program 2
	153-203	Auto Program 3
	204-254	Auto Program 4
	255	Auto Program 5
8	0-255	Vitesse des programmes Auto lent - rapide
9	000-051	Vitesse dimmer par defaut
	052-101	Dimmer linéaire
	102-152	Dimmer non linéaire 1
	153-203	Dimmer non linéaire 2
	204-255	Dimmer non linéaire 3

MODE 4 CANAUX

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	0-255	Dimmer 0% - 100 %
2	0-255	Rouge 0% - 100 %
3	0-255	Vert 0% - 100 %
4	0-255	Bleu 0% - 100 %

MODE 3 CANAUX

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	0-255	Rouge 0% - 100 %
2	0-255	Vert 0% - 100 %
3	0-255	Bleu 0% - 100 %

SPECIFICATIONS :

Alimentation : AC 110 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consommation : 45 Watts
Canaux de contrôle DMX : 9 / 4 / 3
Connexion DMX : XLR 3 pins
Nombre de LEds : 18
Type de LEDs : 3W tri couleurs
Angle d'ouverture du faisceaux : 25° environ
Dimensions : 255 x 255 x 85 mm
Poids Net : 3,5 kg
Température ambiante Max : 45° C
Température Boitier Max : 50° C
Fusible 2A, 250V

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants susceptibles d'être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électronique, lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Veuillez rapporter cet appareil à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage. Vous contribuez ainsi à la préservation de l'environnement.